


云南机电职业技术学院杨林校区多媒体教学设备使用说明

一、上课：

- 1、查看 STATUS 指示灯：正常通电情况下，指示灯蓝灯常亮
- 2、上课：按“上课/下课”键开启中控系统（长按 1 秒上课）
- 3、等待教学设施正常启动（计算机、显示屏、投影机、电动屏幕）



二、下课：

1、下课：按“上课/下课”键（长按 3-5 秒，有“嘀”提示音）关闭中控系统，在关闭教学设施过程中“上课/下课”指示灯闪烁。

2、等待教学设施正常关闭（计算机、显示屏、投影机、电动屏幕）。

备注：不要手动关闭任何独立教学设施（计算机、显示屏、投影机、电动屏幕）

三、注意事项：

1、在上课前，中控面板上所有指示灯均不亮时，需要检查中控总电源是否通电。

2、在上课前，中控面板上有多个指示灯亮或闪烁时，按“上课/下课”键（长按 3-5 秒，有“嘀”提示音）关闭中控系统，直至 STATUS 指示灯长亮（蓝灯常亮），整个过程约 3-5 分钟，方可操作“上课”流程，启动教学设施。